

# Kaffezubereitung



**1** Füllen Sie den Wassertank mit frischem Trinkwasser und setzen Sie ihn wieder ein



**2** Einschalten der Kaffeemaschine



**3** Die Kaffeemaschine ist einsatzbereit



**4** Öffnen Sie die Maschine indem Sie den Hebel vollständig anheben. Legen Sie eine Kapsel ein



**5** Schliessen Sie den Hebel und platzieren Sie eine Tasse mit ausreichendem Fassungsvermögen unter dem Kaffeeauslauf



**6** Espresso (kleine Tasse) - Lungo (große Tasse)



THE PRESIDENT

AXXOSHOTELS.com

Rezeption  
+ 420 234 614 100

# Teezubereitung



1

Füllen Sie den  
Wassertank ein



2

Einschalten der  
Kaffeemaschine



3

Die Kaffeemaschine ist  
einsatzbereit



4

Stellen Sie die Tasse auf und drücken Sie die Taste mit  
mit dem Bild „kleiner Kaffee“, um die Kaffeemaschine  
zu spülen.



5

Leeren Sie die Tasse mit  
Wasser aus



6

Stellen Sie die Tasse wieder auf und drücken Sie einmal die Taste mit dem Bild  
„großer Kaffee“, um das heiße Wasser für Ihren Tee zu erhalten.

